

LGB-20440 Ge 2/4 Rangierlok der RhB Nr. 213

ZIMO DCC MX69V Decoder und Dietz X-clusive-S Soundmodul mit Sound RhB Kroko

Lok-Adresse = 213

Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:

- Taste 1: Licht, DKS
Taste 2: Führerstand – Beleuchtung, DKS
Taste 3: Pantograph hoch- und niederfahren, DKS
Taste 4: Stand- und Fahrgeräusche Ein / Aus, DKS
Taste 5: Signalhorn mit zweiklang, MKT
Taste 6: Signalhorn mit einzelklang, MKT
Taste 7: lang drücken = Ansage, kurz drücken = Schaffnerpfeif, bei Fahrt = Bremsgeräusch, MKT
Taste 8: Kupplungsklack, DKS
Taste 9: Tunnelfader Ein / Aus, DKS
Taste 0: Lüfter Ein / Aus, DKS
Taste ↑ + Taste 1: keine Funktion, nicht betätigen!
Taste ↑ + Taste 2: keine Funktion, nicht betätigen!
Taste ↑ + Taste 3: keine Funktion, nicht betätigen!



Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus
MKT = Momenttaster, Taste gedrückt halten = Funktion eingeschaltet