

## LGB-2095N Schmalspur Diesellok 2095.11 Adresse = 2095

ZIMO **MX695KV** Sounddecoder mit **LGB2095-11-ZeissProjekt-001** Sound.

### **Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:**

- Taste 1 **Licht** Ein / Aus, DKS.
- Taste 2 **Führerstand 1 Beleuchtung** Ein / Aus, DKS.  
*Mit automatischer Abschaltung bei Fahrt*
- Taste 3 **Führerstand 2 Beleuchtung** Ein / Aus, DKS  
*Mit automatischer Abschaltung bei Fahrt*
- Taste 4 Rauchgenerator Ein / Aus, DKS.
- Taste 5 Sound: **Hupe kurz**, MKT.
- Taste 6 Sound: **Hupe lang**, MKT.
- Taste 7 Sound: **Bahnhofansage**, MKT.
- Taste 8 Sound: **Schaffnerpfeif**, MKT.
- Taste 9 Sound: **Bremsquietschen**, Ein / Aus, DKS.
- Taste 0 Sound: **Auf- / Abrüsten**, **Fahrsound**, Ein / Aus, DKS.
- Taste **↑** + 1 nicht belegt, Ein / Aus, DKS.
- Taste **↑** + 2 Sound: **Kupplungsgeräusch**, Ein / Aus, DKS.
- Taste **↑** + 3 Sound: **Heizung**, Ein / Aus, DKS.



Alle anderen Tasten sind nicht belegt und haben keine Funktion, nicht betätigen!

Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus  
MKT = Momenttaster, solange die Taste gedrückt wird = ist die Funktion eingeschaltet