

SEMAPHORE by Kiss RhB Gem 4/4 Nr. 802 Lok-Adresse = 802

ZIMO MX695V Sounddecoder mit RhB Gem 4/4 Sound von Heinz Däppen

Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:

- Taste 1 **Licht**, DKS
- Taste 2 **Sound Lokpfeife**, MKT
- Taste 3 **Sound Kondukteurpfeiff**, MKT
- Taste 4 **Sound Ansage Deutsch / Italienisch**, MKT
- Taste 5 Umschaltung: Ein = E-Lok, Aus = Diesellok, DKS
- Taste 6 **Sound Ansage Italienisch / Deutsch**, MKT
- Taste 7 **Sound Ansage Deutsch / Rumantsch**, MKT
- Taste 8 **Sound Kupplungsgeräusch**, MKT
- Taste 9 **Sound Kurvenquietschen**, Ein / Aus, DKS
- Taste 0 **Sound Auf- / Abrüsten, Fahrsound**, Ein / Aus, DKS
- Taste **↑ + 1 Sound Kompressor**, Ein / Aus, DKS



Alle anderen Tasten sind nicht belegt – keine Funktion, nicht betätigen!

Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus
MKT = Momentntaster, solange die Taste gedrückt wird = ist die Funktion eingeschaltet