

# PIKO 30-52067 ÖBB BR 5045.05 Blauer Blitz Adresse = 5045

ZIMO MX640R Sounddecoder mit \*BlauerBlitz-Zeiss-001.zpr\* Sound.

## Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:

- Taste 1 **Licht**, DKS
- Taste 2 **Innenbeleuchtung**, DKS
- Taste 3 **Sound Horn kurz**, MKT
- Taste 4 **Sound Horn lang**, MKT
- Taste 5 **Sound Horn Zweiklang**, MKT
- Taste 6 **Sound Ansage**, MKT
- Taste 7 **Sound Schaffnerpfeif**, MKT
- Taste 8 **Sound Druckluft**, MKT
- Taste 9 **Sound Bremsgeräusch**, DKS
- Taste 0 **Sound Fahrgeräusch Ein / Aus**, DKS



Taste **↑** + Taste 1: keine Funktion, nicht betätigen!

Taste **↑**+ Taste 2: keine Funktion, nicht betätigen!

Taste **↑**+ Taste 3: keine Funktion, nicht betätigen!

Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus  
MKT = Momenttaster, solange die Taste gedrückt wird = ist die Funktion eingeschaltet