

Roco 63226 DB BR 23.105 Dampflokomotive = 105

ZIMO MX645 Sounddecoder mit *Roco-DB-BR23-Zeiss-001.zpr* Sound, Maxonmotor und Kreis MK1h.

Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:

- Taste 1 **Licht**, DKS
- Taste 2 **Sound Kupplung** und Kupplungswalzer für MK1h Digitalkupplung, DKS
- Taste 3 **Sound Dampfpfeife kurz**, MKT
- Taste 4 **Sound Dampfpfeife lang**, MKT
- Taste 5 **Sound Ansage**, MKT
- Taste 6 **Sound Schaffnerpfeiff**, MKT
- Taste 7 **Sound Kohlschaufeln**, DKS
- Taste 8 **Sound Injektor**, MKT
- Taste 9 **Sound Bremsgeräusch**, DKS
- Taste 0 **Sound Fahrgeräusch Ein / Aus**, DKS
- Taste **↑** + Taste 1: **Sound Entwässerung**, DKS
- Taste **↑** + Taste 2: keine Funktion, nicht betätigen!
- Taste **↑** + Taste 3: keine Funktion, nicht betätigen!



Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus
MKT = Momenttaster, solange die Taste gedrückt wird = ist die Funktion eingeschaltet