

KLEIN Modellbahn ÖBB BR 2068.026 Diesellok Adresse = 2068

ZIMO **MX648R** Subminiatur Sounddecoder mit **ÖBB-BR2068-ZeissProjekt-001.zpr** und Krois **MK1** Digitalkupplungen.

Funktionen am ZIMO MX31FU Fahrpult:

- Taste 1 **Licht**, DKS
- Taste 2 **Sound Kupplung** und Kupplungswalzer I, Lok in Vorwärtsfahrt, MKT
- Taste 3 **Sound Kupplung** und Kupplungswalzer II, Lok in Rückwärtsfahrt, MKT
- Taste 4 **Sound Horn 1**, MKT
- Taste 5 **Sound Horn 2**, MKT
- Taste 6 **Sound Ansage**, MKT
- Taste 7 **Sound Schaffnerpfeiff**, MKT
- Taste 8 **Sound Heizung**, DKS
- Taste 9 **Sound Bremsquietschen**, DKS
- Taste 0 **Sound Fahrgeräusche**, DKS
- Taste **↑** + Taste 1: nicht belegt, DKS
- Taste **↑** + Taste 2: nicht belegt, DKS
- Taste **↑** + Taste 3: nicht belegt, DKS



Legende: DKS = Dauerkontaktschalter, 1'ter Tastendruck = Ein, 2'ter Tastendruck = Aus
MKT = Momenttaster, solange die Taste gedrückt wird ist die Funktion eingeschaltet